ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ETAP SYSTEMU

03

Ochrona i kolor

01 **RENOVATOR**
usuwanie starych powłok

02 **CLEANER**
neutralizacja i odszarzanie

03 **OLEJ**
ochrona i kolor

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

Olej i wosk do ochrony drewna — meble ogrodowe i mała architektura

ECOWOOD OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH to olej penetrujący do mebli, ławek, donic, pergoli i innych elementów drewnianych w ogrodzie. Mieszanka olejów roślinnych z woskiem carnauba. Wnika w strukturę drewna, ogranicza pękanie i szarzenie, podkreśla rysunek i głębię koloru. Nie tworzy łuszczącej się powłoki. Stanowi krok 3 trzystopniowego systemu renowacji ECOWOOD: RENOVATOR (usuwanie starych powłok) — CLEANER (neutralizacja i odszarzanie) — OLEJ (ochrona i kolor).

do 17 m²/l
WYDAJNOŚĆ

20–30 min
ZBIERANIE NADMIARU

od +10°C do +25°C
TEMPERATURA STOSOWANIA

ok. 4 h
PYŁOSUCHOŚĆ

Wydajność: do 17 m²/l na warstwę; pierwsze olejowanie (2 warstwy) ok. 8–10 m²/l

Zbieranie nadmiaru: po 20–30 minutach od nałożenia

Schnięcie: pyłosuchość ok. 4 h; kolejna warstwa / lekkie użytkowanie po 24 h (20°C, 60% RH)

Podłoża i ograniczenia

Odpowiednie: każdy gatunek drewna na zewnątrz — egzotyczne (teak, bangkirai), iglaste, akacja, drewno modyfikowane termicznie; przy meblach składanych zwrócić uwagę na krawędzie i czoła desek — chłoną najwięcej. Przed aplikacją na całej powierzchni zawsze wykonać próbę koloru na mało widocznym fragmencie.

Warunki: drewno czyste, suche i chłonne. Nowe i lekko poszarzałe drewno umyć i odszarzyć ECOWOOD CLEANEREM; po renowacji RENOVATOR/CLEANER odczekać do pełnego wyschnięcia — zwykle 2–3 dni. Nie nakładać na powierzchnie gorące, w pełnym słońcu ani przed opadami.

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia • UFI: 5D10-10VF-600J-EMVC
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

Wersja bezbarwna może być stosowana na zewnątrz, jednak zapewnia mniej trwałą ochronę niż wersje barwione — wymaga częstszej kontroli i odnawiania zabezpieczenia.

Jak wykonać pracę

> **Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy**
>
> Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta, NIE wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera bis(2-etyloheksanian) kobaltu — może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pełne oznakowanie: etykieta i aktualna karta charakterystyki.

01 Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą (szczegóły: karta charakterystyki, sekcja 8). Chronić przed dziećmi.

02 Produkt dokładnie wymieszać przed użyciem i okresowo w trakcie pracy — szczególnie wersje kolorystyczne (pigment osiada).

03 Nakładać cienką, równomierną warstwą wzdłuż słojów — pędzlem, padem lub wałkiem. Pracować strefami, deska po desce.

04 Po 20–30 minutach zebrać nadmiar oleju, który nie wniknął w drewno (czysta szmatka lub pad) — pozostawiony nadmiar tworzy błyszczące, lepkie plamy.

05 Przy drewnie chłonnym nałożyć drugą warstwę po wchłonięciu pierwszej (po ok. 24 h), ponownie zbierając nadmiar.

06 Chronić świeżo olejowaną powierzchnię przed deszczem i rosą do pełnego wyschnięcia.

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DANE PRODUKTU

POSTAĆ / KOLOR
ciecz · bezbarwny · złoty dąb · orzech · palisander · pinia / modrzew · tik (kolor oznaczony na opakowaniu)

BAZA
oleje roślinne z woskiem carnauba, w rozpuszczalniku węglowodorowym niskoaromatycznym

GĘSTOŚĆ
0,82 ± 0,03 g/cm³

LEPKOŚĆ (CZAS WYPŁYWU, KUBEK 3 MM)
20–30 s

NARZĘDZIA
pędzel, wałek lub tampon; mycie narzędzi benzyną lakową

KONSERWACJA
2× w roku — przed sezonem i po sezonie (meble w pełnym słońcu i deszczu); rzadziej pod zadaszeniem

OKRES TRWAŁOŚCI
24 miesiące w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu

OPAKOWANIA
0,7 l · 2,5 l

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia • UFI: 5D10-10VF-600J-EMVC
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DANE PRODUKTU

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej +25°C. Chronić przed nasłonecznieniem, źródłami zapłonu i mrozem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szmaty nasączone produktem mogą ulec SAMOZAPŁONOWI

Szmatki, pady i czyściwo nasączone produktem schnącym oksydacyjnie mogą samoczynnie się zapalić. Po pracy zanurzyć je w wodzie i przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku albo rozłożyć pojedynczo na niepalnym podłożu do całkowitego wyschnięcia. Nigdy nie zostawiać zwiniętych szmat w pomieszczeniu, kieszeni lub śmietniku.

System renowacji ECOWOOD

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH domyka system: RENOVATOR usuwa stare powłoki, CLEANER neutralizuje i przywraca kolor, OLEJ chroni i konserwuje. Regularne olejowanie (2× w roku) zabezpiecza drewno przed szarzeniem i wydłuża jego życie. Do bieżącego mycia między olejowaniami: ECOWOOD CLEANER rozcieńczony wodą 1:4.

Informacje w niniejszej karcie technicznej oparte są na aktualnym stanie wiedzy o produkcie i jego badaniach użytkowych. Z uwagi na różnorodność podłoży i warunków stosowania zaleca się każdorazowo wykonanie próby własnej. Aktualna karta charakterystyki i etykieta produktu stanowią źródło informacji dotyczących bezpieczeństwa; w razie rozbieżności rozstrzygają etykieta i karta charakterystyki. Niniejsza karta techniczna unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia • UFI: 5D10-10VF-600J-EMVC
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786